





Yeelight Lightstrip Plus

Інструкція з експлуатації
Просимо Вам уважно ознайомитись з цією інструкцією
перед використанням

Інформація про виріб




* вигляд реального пристрою є пріоритетним




* купуються окремо

Подовжувачі
світлодіодної
стрічки
(довжиною 1 м
кожен)

Етапи встановлення




Підключіть до адаптера, поверніть на 45 градусів за годинниковою стрілкою, доки не почуєте одноразове клацання.




Очистіть поверхню, на якій плануєте розташування.




Приклейте стрічку до місця розташування.



З'єднайте з кабелем живлення та підключіть до електромережі.




Доторкніться до кнопки , щоб ввімкнути або вимкнути світлодіодну стрічку, і натисніть кнопку , щоб обрати бажаний колір освітлення.



Щоб користуватись розширеними можливостями світлодіодної стрічки, придбайте подовжувач Yeelight Lightstrip Plus Extension. Розташуйте кінець оригінальної світлодіодної стрічки в одну лінію зі штекером з'єднувача подовжувача та помістіть їх в кріплення. Переконайтесь, що підключення було правильно встановлено, перш ніж приєднувати наступний подовжувач.

Швидке встановлення мобільного додатку Yeelight

Цей виріб є сумісним з Yeelight Smart Platform. Ви можете керувати виробом за допомогою додатку Yeelight; також він підтримується системою MIUI та може бути підключеним до інших смарт-продуктів Yeelight.



1. Завантаження додатку
Знайдіть Yeelight у App Store або відскануйте QR-код, зображений праворуч, щоб завантажити та встановити додаток Yeelight.

2. Додайте свій пристрій
Запустіть додаток Yeelight, натисніть символ «+» у верхньому правому кутку та виконуйте вказівки, щоб додати свій пристрій.

Додайте сервіси Yeelight до мобільного додатку Google Assistant, щоб за його допомогою контролювати пристрої Yeelight.

Підключення пристрою Yeelight до Amazon Alexa

Додайте пристрої Yeelight до мобільного додатку Amazon Alexa, щоб за його допомогою контролювати пристрої Yeelight.

1. Натисніть символ  у мобільному додатку Amazon Alexa, потім натисніть «Технології та Ігри», знайдіть «Yeelight», оберіть правильну технологію та натисніть «Дозволити». Потім увійдіть до свого Yeelight-профілю.

2. Після успішного підключення профілю, натисніть «ЗНАЙТИ ПРИСТРОЇ», щоб додати пристрій, та виконуйте інструкції на екрані. Щойно профіль буде підключено, Ви зможете керувати пристроями Yeelight за допомогою Amazon Alexa.

Повернення до заводських налаштувань

Відключіть адаптер живлення, натисніть кнопку живлення, та знову вставте адаптер. Утримуйте кнопку натиснутою протягом 5 секунд, доки світлодіодна стрічка не почне змінювати свій колір на червоний, зелений та синій; після цього відпустіть кнопку. Повернення може вважатись виконаним, коли стрічка почне світитися жовтим кольором. Цю процедуру треба проводити кожен раз, коли Ви приєднуєтесь до нової мережі Wi-Fi.

Технічні характеристики

Модель: YLDD04YL

Температура, при якій можлива експлуатація: -10-40 °C

Споживана потужність: 24 В пост. струму, 0.21 А, 5.1 Вт (2 м)
24 В пост. струму, 0.91 А, 21.9 Вт (10 м)

Споживана потужність (адаптер):

100-240 В, 50/60 Гц, 0.17 А, 7.5 Вт (2 м)

100-240 В, 50/60 Гц, 0.6 А, 24 Вт (10 м)

Можливість бездротового підключення:

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц

Особливості продукту



Попередження

1. Перш ніж використовувати цей виріб, переконайтесь, що рівень напруги вашої електросистеми підходить для нього. Використання цього виробу в мережах з іншою величиною напруги, ніж зазначена в Інструкції, може пошкодити продукт та перетворити його на джерело підвищеної небезпеки.

2. Тільки для використання у приміщеннях.

3. Для запобігання несправності виробу використовуйте його лише за температури в межах від -14 до 104 °F (від -10 до 40 °C).

4. Уникайте прямого контакту з водою.

5. Регулярно перевіряйте стрічку, пристрої електроживлення та інші деталі на предмет пошкоджень. Якщо будь-яка частина пошкоджена, необхідно припинити використання виробу.

6. Окремі лампочки не підлягають заміні; коли спливає термін експлуатації джерел світла, треба замінити всю стрічку.

7. Не накривайте стрічку іншими предметами під час використання та не розташовуйте її в поглибленнях на поверхні.

8. Не відкручуйте лампочки та не відрізайте частини стрічки.

9. Світлодіодна стрічка повинна використовуватись лише у комплекті з наданим світлодіодним драйвером.

Попередження

10. Не розбирайте виріб на частини, тому що світлодіоди можуть пошкодити зір.

11. Цей виріб не є іграшкою, тому повинен розташовуватись у місцях, недоступних для дітей.

12. Максимальна довжина з'єднання – 10 м.

13. Не згинайте стрічку більше ніж на 90 градусів, щоб запобігти пошкодженню виробу.

14. Доки стрічка запакована, не підключайте її до мережі живлення.

15. Не з'єднуйте частини цієї стрічки з частинами стрічки іншого виробника.

16. Підключення до мережі необхідно виконувати лише за допомогою наданих з'єднувачів. Кожен відкритий кінець повинен бути ізольований.

Утилізація та переробка відходів електричного та електронного устаткування

Правильна утилізація цього виробу. Цей символ означає, що виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території Європейського Союзу.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте його належним чином щоб забезпечити екологічно безпечне повторне використання матеріальних ресурсів.

Щоб повернути використаний пристрій, просимо Вас користуватися мережею пунктів роздільного збору відходів або звернутися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб. Він може прийняти його для утилізації, безпечної для навколишнього середовища.



Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке (ий) зазначено (ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником.
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБІМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ПІ) «Олімпійський»
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдушна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com