





Зарядний пристрій Yeelight Wireless Charging Night Light

Інструкція з експлуатації

Огляд пристрою



Експлуатація

1. Під'єднайте USB кабель

Коли світиться зелений індикатор, це означає, що живлення ввімкнено і пристрій знаходиться у режимі очікування.

2. Бездротова зарядка

Покладіть мобільний телефон у центр бездротової зарядки. Коли зарядка розпочнеться, почне світитися синій індикатор. Якщо синій індикатор не світиться, переконайтеся, що телефон розташовано правильно, індукційна котушка знаходиться саме під намальованим логотипом Yeelight.

Зверніть увагу!

- Переконайтеся, що ваш телефон підтримує функцію бездротової зарядки.
- Якщо синій індикатор зарядки блимає, це означає, що зарядка не працює або спрацював захист від перенапруги. Змініть адаптер живлення або перемістіть телефон.

3. Зарядження нічника

Встановіть нічник на місце для зарядки (круглий отвір на корпусі зарядки з трьома контактами). Коли світильник заряджається, світиться червоний індикатор. Коли зарядку завершено, індикатор згасне.

Технічні характеристики

Номер моделі: YLYD08YI

Вхід: 5В - 12В / 2А

Вихід: 15Вт (макс)

Відстань від телефону до платформи зарядки: ≤ 4мм

Колірна температура: 2700К/5000К

Довжина USB кабелю: 1 м

Струм навантаження USB кабелю: 2А (мін)

Безпека використання

1. Не встановлюйте пристрій біля джерел тепла або магнітних перешкод, уникайте потрапляння прямих сонячних променів.
2. Не кладіть нічник на зону бездротової зарядки. Для зарядження використовуйте спеціальний отвір на корпусі пристрою, з трьома контактами.
3. Не використовуйте для чищення агресивні або абразивні миючі засоби.
4. Тримайте пристрій подалі від дітей молодше 3 років.
5. Тримайте пристрій подалі від вогню, та не допускайте потрапляння рідини.
6. Якщо ви маєте який-небудь імплантований пристрій, наприклад, кардіостимулятор або кохлеарний імплант, утримуйте відстань до бездротової зарядки якнайменше 20 см.
7. Не зберігайте магнітні та кредитні картки поруч з пристроєм.
8. Завжди заряджайте нічник вчасно. Встановіть світильник на зарядку, як тільки світло стане темніше або він припинить світитися.
9. Використовуйте пристрій тільки всередині приміщення.

10. Перш ніж підключити пристрій до електромережі, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає заявленим вимогам.
11. Джерело освітлення в цьому нічнику не призначене для заміни користувачем, у разі необхідності зверніться до Сервісного центру або кваліфікованого фахівця.
12. Цей пристрій містить елементи живлення, які не призначені для заміни користувачем, у разі необхідності зверніться до Сервісного центру або кваліфікованого фахівця.
13. Світильник та зарядний пристрій відносяться до приладів з III класом захисту від ураження електричним струмом.

Пристрій був оцінений у відповідність із загальними вимогами до радіочастотного випромінювання.

Для забезпечення відповідності вимогам CE RF, дане обладнання має бути встановлене і експлуатуватися на відстані не менше 20 см між пристроєм і вашим тілом.

Зауважте, що батареї (будь-то батарейний блок або встановлені батареї) не повинні піддаватися впливу прямих сонячних променів, вогню, надмірного тепла тощо. Будьте гранично уважні під час заміни батарейок, у разі встановлення неправильного типу батарей існує ймовірність вибуху. Не утилізуйте відпрацьовані батареї разом з побутовими відходами, а здайте їх в спеціалізовані точки прийому вторинної сировини.

Пристрій заряджається при постійному струмі 20% доки напруга не досягне 4,25В, потім зарядка проходить при постійній напрузі 4,25В, але струм заряду зменшиться до 2%.

Декларація відповідності ЄС

Ми, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., цим документом, заявляємо, що це обладнання відповідає діючим Директивам на радіообладнання 2014/53/EU.

Дізнайтеся більше: <https://www.yeelight.com>

Електронна пошта: Support@yeelight.com

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адреса: 10F-B4, будівля B, Міжнародний парк інноваційних технологій, 169, вулиця Сунлін, р-н Лаошань, м. Циндао, Китай



Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазна-

чено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням

і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



TOB «BOBIM ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



TOB «grafic, LTD»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
grafic.com.ua



TOB «КРОК-ТІЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com