


Yeelight LED Bedside Lamp D2

Інструкція з експлуатації

Уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації і зберігайте для майбутнього користування




Опис пристрою



Установка


Підключіть USB-кабель до зарядного роз'єму на основі та підключіть кабель до адаптера живлення.

* Для забезпечення нормальної роботи настільної лампи, використовуйте адаптер, який підтримує вихід 5 В / 1 А (або більше 1 А).



Використання

01 Функціональні клавіші



Кнопка увімкнення Коротке натиснення – увімкнення / вимкнення. Тривале натиснення протягом 2 с – переключення колірної температури / колірного режиму

* Ця функція вимкнена за замовчуванням. Будь-ласка, активуйте її в додатку Yeelight. Колірна температура / Панель регулювання кольору

Примітка. Якщо в додатку активізувати режим «Подвійне клацання по корпусу лампи, щоб увімкнути лампу», лампа може автоматично вмикатися через дію факторів навколишнього середовища, наприклад зіткнення, звуку та ін. Це вважається нормальним, оскільки лампа має сенсорний датчик, якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви можете відключити дану функцію в додатку.

02 Додаткові функції

Нічний режим

Установіть свій власний нічний режим в додатку. Лампа переключатиметься автоматично у зручне освітлення протягом заданого періоду нічного режиму. По завершенню заданого періоду, лампа повернеться в стан за замовчуванням, який збережений в додатку.

* Нічний режим вимкнений за замовчуванням. Будь-ласка, активуйте його в додатку Yeelight.

03 З'єднання з Mi Home APP

1. Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток Yeelight.



Скануйте QR-код зліва або завантажте додаток Yeelight з магазину додатків.

2. Переконайтеся, що лампа увімкнена, увімкніть додаток та дотримуйтеся інструкцій в додатку та інструкцій з налаштування.

* Будь-ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi активна та може безперешкодно виходити в Інтернет (цей пристрій не підтримує мережу 5G)

04 Apple HomeKit Smart Control

1. Відкрийте додаток Home у вашому iPhone або iPad;
2. Натисніть кнопку «+» та додайте пристрій відповідно до

підказок в додатку. Скануйте QR-код на основі пристрою. В якості альтернативи введіть 8-значний код, що вказаний над QR-кодом для завершення доступу.

* Переконайтеся, що мережа Wi-Fi активна та має доступ до мережі Інтернет. Цей продукт не є сумісним з мережею 5G.

* Для забезпечення правильної сумісності з HomeKit рекомендовано використовувати iOS 9 або вище.

* Код HomeKit вказаний під основою лампи. Будь-ласка, зверніть увагу, що код HomeKit вимагається для активації щоразу після скидання. Apple є торговою маркою Apple LLC.

Відновлення налаштувань

Одночасне натисніть та утримуйте кнопку живлення та яскравості на панелі регулювання, доки лампа не почне по черговою запалювати червоний, зелений та синій кольори, потім відпустіть кнопки. Після завершення, лампа автоматично перезавантажиться та відновить заводські налаштування.

* Будь-ласка, перезавантажте лампу, перш ніж використовувати її в новій безпроводній мережі.

Характеристики пристрою

Найменування: Yeelight LED Bedside Lamp D2
Модель: YLCT01YL

Потужність: 5 W (6 x 1W / LED module (W))
+ 6 x 0.5 W / LED module (RGB))

Напруга: 5 V = 1 A

Коефіцієнт потужності: 0.45

Колірна палітра: WRGB

Робоча температура: -10°C ~ 40°C

Колірний індекс: Ra80

Робоча вологість: 0% - 85% RH

Мережа: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Сумісність: Android 4.4 або iOS 9.0 та вище

Bluetooth 4.2 BLE

Особливості продукту



Запобіжні заходи

- Перевірте вхідну напругу перед використанням приладу. Неправильна напруга може пошкодити виріб та створити потенційну загрозу безпеці.
- Джерело світла світильника не підлягає заміні.
- Прилад генеруватиме тепло під час роботи. Будь-ласка, підтримуйте відповідну вентиляцію.
- Використання адаптерів, що відрізняються від оригінальних, може спричинити пошкодження продукту або загрозу безпеці.
- Не нахилийте лампу, а установіть її на рівній поверхні вертикально.

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Всі вироби, що позначені символом роздільного збору, відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEE, Директива 2012/19/ЄС), необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, що не сортуються. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку в спеціалізовані пункти прийому електричного та електронного обладнання, які визначені органами управління або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть попередити можливі негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися місця розташування таких пунктів збору, зверніться в компанію, що займається установкою обладнання або в місцеві органи влади.

Ілюстрації продуктів, аксесуарів, інтерфейсів користувача в даній інструкції являються схематичними та слугують виключно для наведення справок. Через оновлення продукту, можливо, що фактичний прилад буде відрізнятися від схематичного.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке (ий) зазначено (ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.


4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.


4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).


Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ПЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «gratis, LTD»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com