

## Бездротові навушники

### Redmi Buds 4 (BHR5847GL)

#### Інструкція з використання

##### Як створити пару/підключити?

##### Для телефонів iOS та Android

Крок 1. Відкрийте зарядний футляр. Після цього навушники увімкнуться автоматично. Коли індикатор на зарядному футлярі почне блимати, навушники будуть готові до сполучення з будь-яким пристроєм.

Крок 2: Увімкніть Bluetooth на потрібному пристрої.

Крок 3. Перейдіть до налаштувань Bluetooth пристрою.

Крок 4: Виберіть «Redmi Buds 4». Якщо потрібен пароль, введіть «0000».

Крок 5. Після цього індикатор на корпусі залишиться нерухомим і вимкнеться, а сполучення буде виконано.

##### На ПК (Windows)

Крок 1. Увімкніть Bluetooth у Window.

Крок 2: Перейдіть до налаштувань.

Крок 3. Перейдіть до «Bluetooth та інші пристрої».

Крок 4: Натисніть «Додати пристрій».

Крок 5: Натисніть Bluetooth.

Крок 6. Відкрийте зарядний чохол. Після цього навушники увімкнуться автоматично. Коли індикатор на зарядному футлярі почне блимати, навушники будуть готові до сполучення з будь-яким пристроєм.

Крок 7: Виберіть «Redmi Buds 4». Якщо потрібен пароль, введіть «0000».

Крок 8. Після цього індикатор на корпусі залишиться нерухомим і вимкнеться, а сполучення буде виконано.

##### Як носити?

Крок 1. Вийміть обидва навушники із зарядного футляра.

Крок 2. Визначте лівий і правий навушники.

Крок 3. Виберіть вушні вкладиші, які найкраще підходять для ваших вух.

Крок 4: Вставте навушники у внутрішній канал вух.

Крок 5. Поверніть мікрофон для максимального комфорту та найкращої посадки та переконайтеся, що мікрофон направлено до рота.

### **Як увімкнути та вимкнути?**

Увімкнути: відкрийте зарядний футляр. Після цього навушники увімкнуться автоматично.  
Вимкнути: помістіть навушники в зарядний футляр і закрийте його кришку. Після цього навушники автоматично вимкнуться.

### **Як контролювати?**

Інструкції Відтворення або призупинення музики: двічі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Відтворення наступної пісні: тричі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Відповідь на вхідний дзвінок: натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників двічі.

Завершення поточного виклику: тричі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Відхилення вхідного дзвінка: тричі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

### **Як активувати режим ANC?**

Щоб увімкнути або вимкнути режим ANC у Redmi Buds 4, все, що вам потрібно зробити, це натиснути й утримувати багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

### **Як активувати монорежим?**

Щоб увімкнути або вимкнути монорежим у Redmi Buds 4, все, що вам потрібно зробити, це підключити навушники до пристрою та вийняти один із навушників із зарядного футляра. Він почне працювати сам.

### **Як заряджати навушники?**

Щоб зарядити навушники, все, що вам потрібно зробити, це помістити їх у зарядний футляр і закрити кришку. Навушники почнуть заряджатися автоматично.

### **Зарядний футляр**

Щоб зарядити зарядний чохол, все, що вам потрібно зробити, це підключити чохол до зарядного пристрою USB або зарядного порту за допомогою кабелю USB-A до C, який входить у комплект. Також його можна заряджати за допомогою бездротового зарядного пристрою.

### **Статус світлодіодного освітлення**

#### **Зарядний футляр**

Один індикатор блимає, коли навушники всередині та відкрита кришка: навушники будуть готові до сполучення з будь-яким пристроєм.

Цей індикатор залишається нерухомим і вимикається: навушники підключено.

Один індикатор горить, коли навушники всередині та закрита кришка: навушники заряджаються. Цей індикатор вимикається: навушники повністю заряджені.

Індикатор блимає під час скидання: навушники скидаються.

Під час скидання індикатор горить: відбувається скидання навушників.

## Як скинути налаштування?

Крок 1. Видаліть усі записи про сполучення «Redmi Buds 4» на підключеному пристрої.

Крок 2. Помістіть навушники в зарядний футляр і закрийте його кришку.

Крок 3. Натисніть і утримуйте кнопку скидання на задній панелі корпусу приблизно 10 секунд, і білий індикатор почне блимати. Після цього індикатор буде світитися, і скидання буде виконано.



## Використання додатку

Redmi Buds 4 можна використовувати зі спеціалізованим додатком для телефонів, і він називається Mi Buds M8. Ви можете знайти його доступним для телефонів Android.

Перша сторінка: після завантаження та відкриття програми з'явиться спеціальне меню, де можна знайти деякі навушники, запущені Redmi. Перебуваючи тут, потрібно вибрати Redmi Buds 4, щоб вони підключилися до програми.

Головна сторінка: Вибравши Redmi Buds 4 і підключивши їх до програми, ви можете отримати певні переваги. Ви не тільки можете бачити відсоток заряду батареї навушників і зарядного футляра, але також можете налаштувати режими прозорості та шумозаглушення.

Крім того, на цій головній сторінці ви матимете звичайні конфігурації та можливість бути в курсі оновлень для навушників, а також конфігурації керування та різні параметри для кращого використання навушників.



## Деякі поширені проблеми з навушниками та їх усунення

### \*Ліва/права/одна сторона навушників перестала працювати

Якщо це трапляється, це може бути через низький рівень заряду акумулятора або неправильне підключення до пристрою. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне:

1. Спробуйте зарядити навушник, який не працює, або обидва, помістивши їх у зарядний футляр.
2. Спробуйте відновити заводські налаштування навушників.
3. Перевірте, чи навушники працюють у межах нормального робочого діапазону.

Якщо це не спрацює, навушник, ймовірно, несправний, і я можу повернути гроші або замінити його.

### \*Ліва/права/одна сторона навушників має низьку гучність

Якщо це трапляється, можливо, навушники забруднені або встановлено низьку гучність. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне:

1. Спробуйте почистити навушник за допомогою ватної палички або обережно очистіть сіточку шпилькою.
2. Спробуйте відновити заводські налаштування навушників.

### \*Мікрофон не працює

Якщо це трапляється, це може бути через те, що мікрофон вимкнено або навушники неправильно розташовані. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне: Якщо мікрофон вимкнено, перевірте гучність мікрофона пристрою.

Якщо це не спрацює, це означає, що в навушниках може бути дефект, тому спробуйте замінити їх або отримати відшкодування.

### **Навушники не підключаються до Windows/ноутбука/ПК**

Якщо навушники-вкладиші не підключаються, це може бути тому, що Bluetooth на комп'ютері має проблему сполучення. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне:

1. Спробуйте вимкнути Bluetooth із пристроїв поблизу >>> потім активуйте режим сполучення навушників, створіть пару та підключіть навушники в меню «Налаштування» >>> Bluetooth та інші пристрої >>> Додайте новий пристрій >>>> виберіть Bluetooth,
2. Спробуйте видалити та повторно інсталювати драйвер Bluetooth або оновити драйвер Bluetooth. Усе можна зробити в «Керувати» >>> «Диспетчер пристроїв», скинути налаштування навушників (якщо вони є), а потім повторити крок.
3. Спробуйте скинути налаштування навушників.

### **Поширені запитання**

Чи Redmi Buds 4 водонепроникні? Ні, Redmi Buds 4 не є водонепроникними (IPX6 і вище). Вони мають рейтинг IPX4, що означає, що вони стійкі до бризок і поту.

Чи є в Redmi Buds 4 мікрофон? Так, навушники оснащені вбудованими мікрофонами.

Чи мають Redmi Buds 4 низьку затримку/ігровий режим? Ні, ці навушники не мають режиму низької затримки/ігор. Чи можна підключати Redmi Buds 4 до ПК і ноутбука? Так, ці навушники можна підключати до ПК, ноутбуків і навіть планшетів.

Чи мають Redmi Buds 4 шумозаглушення? Так! Ці навушники мають технологію шумозаглушення.

Як дізнатися, що Redmi Buds 4 повністю заряджено? Коли навушники заряджаються, зарядний футляр світиться білим світлом. Після повної зарядки світло вимикається.