



# Мишка Mi Dual Mode WL Mouse Silent Edition HLK4040GL / HLK4041GL



Дякуємо за вибір нашої продукції. Даний продукт являє собою портативну комп'ютерну мишу, розроблену для мобільного способу життя. Миша має два режими підключення: за допомогою Bluetooth або радіозв'язку на частоті 2,4 ГГц. Відмінні характеристики даного пристрою дозволяють пристосуватися до будь-яких умов використання.

## **А: РЕЖИМ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ РАДІОЗВ'ЯЗОК 2,4 ГЦ**

1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть ізолюючий вкладиш, для замикання контактів батарейок.
3. Вийміть бездротової адаптер. USB комп'ютера.
4. Вставте адаптер в роз'єм.
5. Закрийте задню кришку.
6. Перемикайте вимикач в положення включення.

! При першому підключенні, за умовчанням використовується режим підключення через радіозв'язок.

! Спосіб управління даної мишею аналогічний звичайної миші.

## **Б: РЕЖИМ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH**

1. Увімкніть на комп'ютері функцію Bluetooth
2. Утримуйте кнопку «режим підключення», до моменту, включення світлового індикатора.

! Для використання виробу в Mac OS, необхідно, що б версія чіпа Bluetooth була BCM20702 і вище, а також операційна система повинна бути версії 10.10 і новіше

3. На комп'ютері виконайте пошук даного пристрою Bluetooth (Ім'я пристрою: MiMouse)

! При використанні режиму підключення через Bluetooth, підключення USB адаптера до комп'ютера не потрібно.

4. Натисніть «Підключити», для виконання приєднання пристрою. Після успішного підключення, мишу можна використовувати за призначенням в режимі Bluetooth.

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

У разі потрапляння з необережності будь-якої рідини всередину виробу, необхідно відразу ж відключити під'єднання до комп'ютера. Подальше використання виробу може призвести до займання або удару струмом. Будь ласка, зв'яжіться в цьому випадку з представництвом компанії або найближчим центром обслуговування клієнтів.

Ні в якому разі не допускайте попадання проміню лазера в очі.

Не використовуйте мишу поруч з джерелом тепла або відкритим вогнем.

Крім способів використання виробу, зазначених в цій інструкції, будь ласка не пробуйте розібрати або замінити будь-які деталі всередині нього.

Продавець \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, юридична адреса)

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування та модель товару: \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

(число, місяць, рік )

Перед початком експлуатації товару(ів) Споживач зобов'язаний ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

Споживач своїм підписом підтверджує, що товарний вигляд, працездатність та комплектність товарів, ним перевірені претензій не має:

\_\_\_\_\_  
ПІБ споживача

\_\_\_\_\_  
підпис споживача

Строк гарантії складає 12 місяців з дати продажу.

\_\_\_\_\_  
ПІБ відповідальної особи продавця

\_\_\_\_\_  
підпис та печатка

Товар прийнято на гарантійне обслуговування \_\_\_\_\_

(найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса)

Дата взяття товару на гарантійний облік : \_\_\_\_\_

(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік, \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

### **ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:**

1. Нормальний експлуатаційний знос або пошкодження зовнішніх поверхонь виробу, інформаційних наклейок, гумових частин.

2. Дефекти, викликані вологою, вогкістю, екстремальною температурою, НВЧ енергією, тиском, ударом, попаданням рідини, їжі, пилу, хімікатів, комах тощо.

3. Виріб, підданий технічному обслуговуванню, ремонту або модифікації іншими особами, окрім ремонту та обслуговування у АСЦ.

4. Дефекти, викликані неправильною експлуатацією, у тому числі з використанням несумісного обладнання або аксесуарів.

## ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів \_\_\_\_\_

Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів \_\_\_\_\_

Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів \_\_\_\_\_

Підпис та печатка виконавця